

## EN INSTALLATION PROCEDURE

1. Set the door up in a horizontal position on a flat base and open the package.
2. If it is necessary to change the opening direction, move the top rail to the other end (unscrew the four screws) and turn the door 180°. **1**
3. Loosen the hexagonal screws (1) and remove the glass from the frame. **2**
4. Place the door frame into the wall opening using screws (e.g. 5x80, not included in package) and tighten the gap with fire proof building foam or wool.
5. Install the glass by tightening the hexagonal screws (1) of hinges. **2**
6. Check if the glass opens and closes freely and the gap between glass and frame is equal. Regulate the frame screws or adjust the hinges if necessary.
7. Attach the handle in position (see pictures on the other side of the page)
8. For making the door move easily, regulate the roller-lock. Be sure that the door can be opened smoothly and the glass is not closed too tightly. **3**
9. Install the wooden covers of frame fasteners.
10. Install the door mouldings (not included in package).

## FI TYÖVAIHEET

1. Laita ovi vaaka-asentoon työtasolle ja avaa pakkaus.
2. Oven kätesyyttä voidaan muuttaa vaihtamalla vaakataso kehikon osan sijainti (poista neljä ruuvia) ja käännä ovea 180°. **1**
3. Löysää pulit (1) ja irrota lasi ovikehikosta. **2**
4. Asenna ovikehikko seinääukkoon, kiinnitä ruuveilla (esim. 5x80, eivät kuulu toimitukseen) ja tiivistä rako palonkestävällä rakennusvaahdolla tai villalla.
5. Asenna ovi kehikkoon ja kiristä pulit (1). **2**
6. Tarkista lasin esteetön avautuminen ja sulkeutuminen ja varmista, että lasin ja kehikon välinen rako oli koko pituudeltaan tasaisen leveä. Tarvittaessa säädä kehikon kiinnitysruuveja tai saranoita.
7. Kiinnitä puuveedit (katso kuvat seuraavalla sivulla).
8. Jotta ovi liikkuisi kevyesti, säädä rullalukitusta. Varmista, että ovi avautuu kevyesti ja lasi ei lukittuisi liian lujasti. **3**
9. Asenna kehikkoruuveihin puutulpat.
10. Asenna ovilistat paikoilleen (eivät kuulu toimitukseen).

## SV ARBETSGÅNG

1. Lägg dörren horisontellt på plant underlag och öppna förpackningen.
2. Om dörrens upphängning behöver ändras, flytta karmöverstycket till andra änden (lossa de fyra skruvarna) och vänd dörren 180°. **1**
3. Lossa sexkantsskruvarna (1) och ta ut glaset ur karmen. **2**
4. Montera in dörrkarmen i väggöppningen med hjälp av skruvar (t ex 5x80, medföljer ej) och täta fogen med ett brandbeständigt byggskum eller isolerull.
5. Montera glasdelen genom att dra åt sexkantsskruvarna (1) av gångjärnen. **2**
6. Kontrollera att glasdelen kan öppnas och stängas fritt och att spalten mellan glasdelen och karmen är jämn. Justera karmskruvarna eller gångjärnen vid behov.
7. Montera handtaget (var god vänd för att se bilder).
8. Justera rullåset så att dörren går lätt att öppna och stänga. Se till att dörren kan öppnas smidigt och att glasdelen inte stängs för hårt. **3**
9. Sätt tråpluggarna över skruvhålen på karmen.
10. Montera dörrfoder (medföljer ej).

